

## **Grip H Clip ® Procedimientos de Instalación**

#1 Apriete uno de los lados del clip y póngalo fácilmente en posición encima de los forros para exteriores instalados.

#2 Coloque la chapa de madera adyacente en posición en los clips, manteniendo el ángulo de la chapa de madera a la cercha/pata del caballete menos de treinta grados. La chapa de madera se deslizará fácilmente y no debe ser golpeada para colocarla.

#3 Mire el espacio para verificar que sea de 1/8 pulgada. Puede golpear ligamente la parte de arriba de la lámina colocarse del todo.

Notas:

Nuestro Grip H Clip de 7/16"-1/2" funciona con el contrachapado y OSB que satisfagan este estándar de espesor.

Nuestro Grip H Clip de 19/32"-5/8" funciona con el contrachapado y OSB que satisfagan este estándar de espesor.

Los Grip H Clips pueden ser precargados y permanecerán en lugar mientras la cubierta se clave.